

## Parts List

### Liquid Ring - Medium Vacuum Pumps

#### TRSK 2002 - 5004

VDMA N°	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	Distanziale	<i>Impeller casing</i>
2	Girante	<i>Impeller</i>
3	Albero	<i>Shaft</i>
4	Corpo aspirante e premente anteriore	<i>Front suction and discharge casing</i>
5	Corpo aspirante e premente posteriore	<i>Rear suction and discharge casing</i>
6	Piastra anteriore	<i>Front port plate</i>
7	Piastra posteriore	<i>Rear port plate</i>
8	Valvola piana flessibile	<i>Flexible valve plate</i>
9	Supporto cuscinetto anteriore	<i>Front bearing housing</i>
10	Supporto cuscinetto posteriore	<i>Rear bearing housing</i>
11	Coperchio esterno del cuscinetto anteriore	<i>Outer bearing cap, front bearing</i>
12	Coperchio esterno del cuscinetto posteriore	<i>Outer bearing cap, rear bearing</i>
13	Coperchio interno del cuscinetto anteriore	<i>Inner bearing cap, front bearing</i>
14	Coperchio interno del cuscinetto posteriore	<i>Inner bearing cap, rear bearing</i>
15	Anello di tenuta della lubrificazione	<i>Grease retaining ring</i>
16	Anello di sicurezza	<i>Lock washer</i>
17	Ghiera di bloccaggio	<i>Lock nut</i>
18	Ingrassatore	<i>Grease nipple</i>
19	Rondella di compensazione	<i>Spacer</i>
20	Molla di compressione	<i>Compression spring</i>
21	Cuscinetto rigido a sfere	<i>Deep groove ball bearing</i>
22	Cuscinetto a rulli cilindrici	<i>Cylindrical roller bearing</i>
23	Anello di tenuta sull'albero	<i>Shaft sealing ring</i>
24	Anello di tenuta sull'albero	<i>V-Ring</i>
25	Anello di tenuta sull'albero	<i>V-Ring</i>
26	Premitreccia della tenuta a baderna	<i>Packing gland</i>
27	Camera della tenuta a baderna	<i>Stuffing box housing</i>
28	Anello di sbarramento	<i>Lantern ring</i>
29	Anelli a baderna	<i>Packing rings</i>
30	O-Ring	<i>O-Ring</i>
31	Vite	<i>Screw</i>
32	Bussola di protezione dell'albero	<i>Shaft sleeve</i>